

| | |
|--|----------------------------|
| | Войти в настройки |
| | Выйти из настроек |
| | Автосканирование |
| | Отключить автосканирование |
| | Эмуляция COM |
| | USB HID |
| | Перенос строки |
| | Отключить перенос строки |
| | Вернуть к заводским |

Внимание: Для изменения настроек необходимо считать ШК «Войти в настройки» считать необходимую настройку и считать «Выйти из настроек».














Гарантийные условия

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона от указанного оборудования.

Под гарантийные случаи попадают проблемы с эксплуатационными характеристиками оборудования, не вызванные внешним воздействием. Гарантийный период 1 год. При соблюдении всех условий предоставляется бесплатное обслуживание и устранение неисправностей оборудования. Гарантия не распространяется: на расходные части или материалы.

| | | | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | Войти в настройки | | Выйти из настроек |
| | Тихий звук считывания штрих-кода | | Разрешить Data Matrix |
| | Громкий звук считывания штрих-кода | | Запретить Data Matrix |
| | Добавить префикс штрих-кода | | Добавить суффикс штрих-кода |
| | Убрать префикс штрих-кода | | Убрать суффикс штрих-кода |
| | Изменить префикс штрих-кода | | Изменить суффикс штрих-кода |
| | Вернуть к заводским настройкам | | |

Таблица данных

| | | | |
|---|-----------|---|----------|
|  | 0 |  | 1 |
|  | 2 |  | 3 |
|  | 4 |  | 5 |
|  | 6 |  | 7 |
|  | 8 |  | 9 |
|  | Сохранить |  | Отменить |
|  | Сбросить | | |

Для изменения суффикса или префикса необходимо считать «Войти в настройки» - «Изменить суффикс штрих-кода» или «Изменить префикс штрих-кода» считать последовательно необходимые данные из «Таблицы данных» - «Сохранить» - «Выйти из настроек»

Пример.

Мы хотим добавить префикс «abc123», для этого нам необходимо считать: «Войти в настройки» - «Изменить префикс штрих-кода» - «1» - «0» - «9» - «7» - «1» - «0» - «9» - «8» - «1» - «0» - «9» - «9» - «1» - «0» - «4» - «9» - «1» - «0» - «5» - «0» - «1» - «0» - «5» - «1» - «Сохранить данные» - «Выйти из настроек»

В данном примере «1» - «0» - «9» - «7» - это «а», в соответствии с таблицей данных для программирования.

Таблица данных для программирования

| | | | | | | | |
|------|----------------|------|-------|------|---|------|---|
| 1000 | null | 1032 | Space | 1064 | @ | 1095 | _ |
| 1001 | keypad Enter | 1033 | ! | 1065 | A | 1096 | ' |
| 1002 | Caps lock | 1034 | " | 1066 | B | 1097 | a |
| 1003 | Right Arrow | 1035 | # | 1067 | C | 1098 | b |
| 1004 | Up Arrow | 1036 | \$ | 1068 | D | 1099 | c |
| 1005 | Null | 1037 | % | 1069 | E | 1100 | d |
| 1006 | Enter | 1038 | & | 1070 | F | 1101 | e |
| 1007 | Null | 1039 | | 1071 | G | 1102 | f |
| 1008 | Left Arrow | 1040 | (| 1072 | H | 1103 | g |
| 1009 | Horizontal Tab | 1041 |) | 1073 | I | 1104 | h |
| 1010 | Down Arrow | 1042 | * | 1074 | J | 1105 | i |
| 1011 | Vertical Tab | 1043 | + | 1075 | K | 1106 | j |
| 1012 | Backspace | 1044 | , | 1076 | L | 1107 | k |
| 1013 | Enter | 1045 | - | 1077 | M | 1108 | l |
| 1014 | Insert | 1046 | . | 1078 | N | 1109 | m |
| 1015 | Esc | 1047 | / | 1079 | O | 1110 | n |
| 1016 | F11 | 1048 | 0 | 1080 | P | 1111 | o |
| 1017 | Home | 1049 | 1 | 1081 | Q | 1112 | p |
| 1018 | Print Screen | 1050 | 2 | 1082 | R | 1113 | q |
| 1019 | Delete | 1051 | 3 | 1083 | S | 1114 | r |
| 1020 | tab+shift | 1052 | 4 | 1084 | T | 1115 | s |
| 1021 | F12 | 1053 | 5 | 1085 | U | 1116 | t |
| 1022 | F1 | 1054 | 6 | 1086 | V | 1117 | u |
| 1023 | F2 | 1055 | 7 | 1087 | W | 1118 | v |
| 1024 | F3 | 1056 | 8 | 1088 | X | 1119 | w |
| 1025 | F4 | 1057 | 9 | 1089 | Y | 1120 | x |
| 1026 | F5 | 1058 | : | 1090 | Z | 1121 | y |
| 1027 | F6 | 1059 | ; | 1091 | [| 1122 | z |
| 1028 | F7 | 1060 | < | 1092 | \ | 1123 | { |
| 1029 | F8 | 1061 | = | 1093 |] | 1124 | |
| 1030 | F9 | 1062 | > | 1094 | ^ | 1125 | } |
| 1031 | F10 | 1063 | ? | | | 1126 | ` |