

## Управляющие штрих-коды Mindeo MD6600 для настройки сканера под требования ЦРПТ

Сканер по умолчанию считывает DataMatrix, EAN-8/13/itf-14, PDF-14 (старый ЕГАИС), QR и инверсионные коды. Для восстановления исходных настроек необходимо считать код «Сброс на заводские настройки».

### Сброс на заводские настройки



Узнать версию прошивки сканера (требуется для отправки запроса в службу технической поддержки)



### Активировать считывание EAN13



### Активировать считывание EAN8



### Активировать считывание TIF14



Активировать считывание PDF417



Активировать считывание QR



Активировать считывание DATAMATRIX



Считывание с экрана мобильного телефона



Инверсионные коды считываются во всех режимах (функция не отключается).

По всем техническим вопросам, включая обновление встроенного программного обеспечения (прошивки) обращайтесь в техподдержку СКАН СИТИ.

### **Служба технической поддержки СКАН СИТИ**

В запросе необходимо обязательно указать серийный номер сканера и версию его прошивки.

[www.scancity.ru/support](http://www.scancity.ru/support) | +7 495 645 38 55 | [support@scancity.ru](mailto:support@scancity.ru)